

SMR
MOTORCYCLE

PRIMA
4.9E





Minicross 800w

SMR MOTORCYCLE S.R.L.
CON SOCIO UNICO - C.O.E. SM 26591
VIA JACOPO ISTRIANI N. 42 - 47890 CITTÀ DI SAN MARINO R.S.M.
TEL 351 1706081 / info@smrmotorcycle.com / www.smrmotorcycle.com

PRIMA 4.9 ELECTRIC POWER

Telaio - <i>Frame</i>	In tubi d'acciaio - <i>Steel tubes</i>
Interasse - <i>Wheel base</i>	905 mm
Lunghezza massima - <i>Maximun length</i>	1290 mm
Larghezza massima - <i>Maximun width</i>	590 mm
Altezza max da terra - <i>Maximun height from the ground</i>	840 mm
Altezza sella - <i>Saddle height</i>	620 mm
Peso a secco - <i>Dry weight</i>	34 Kg.
Sospensione anteriore - <i>Front suspension</i>	Forcella meccanica EBR ø30 mm - <i>Mechanical fork EBR ø30 mm</i>
Ammortizzatore - <i>Shock absorber</i>	Idraulico con regolazione prec. molla - <i>Hydraulic with spring preload adjustment</i>
Freno anteriore - <i>Front brake</i>	Disco ø170 mm - <i>Disc brake ø170 mm</i>
Freno posteriore - <i>Rear brake</i>	Disco ø160 mm - <i>Disc brake ø160 mm</i>
Pneumatico anteriore - <i>Front tire</i>	2.50 - 12/10
Pneumatico posteriore - <i>Rear tire</i>	3.00 - 10
Tipo motore - <i>Engine type</i>	Elettrico 800 watt, batteria al litio - <i>Electric 800 watt, lithium battery</i>

Per caricare la batteria elettrica - *How to re-charge the battery:*

1. collegare connettore di carica alla moto - *plug the charging connector to the motorcycle*
2. collegare alimentazione 220 del caricabatterie - *connect 220v power supply of the charger*

Carica terminata (accesi led rosso e verde) - *re-charge completed when red and green lights on:*

1. scollegare alimentazione 220 del caricabatterie - *disconnect 220v power supply of the charger*
2. scollegare il connettore dalla moto - *unplug the connector from the motorcycle*



SMR Motorcycle si riserva la possibilità di variare caratteristiche tecniche ed estetiche senza preavviso.
SMR Motorcycle reserves the right to change technical and aesthetic features without notice.